

## Bruk av hoved stoppekranen i bakken

På stikkledningen for vannledningen til alle hyttene sitter det en hovedstoppekran ute i bakken, såkalt gategutt. Denne er for å stoppe vannet inn til hytta.

Det er helt vesentlig at når stoppekranen benyttes, så må den enten **stenges helt** eller **åpnes helt**, dvs vri den så langt den går. Vanligvis er det en kvart omdreining.

Stoppekranen er nemlig konstruert slik at den har et drenerings hull som er åpent når den er stengt, slik at den ikke kan fryse i stykker. Når kranen er åpen så er dreneringshullet lukket, men når kranen lukkes helt eller delvis så er hullet åpent. Det betyr at dersom kranen ønskes lukket, men står litt åpen, så vil vann fortsatt strømme igjennom og ut gjennom drenshullet og skape lekkasje. Dette vil kunne gi store lekkasjemengder.

Sarpsborg kommune oppdaget en lekkasje nå i våres (2019) hvor enormt store vannmengder hadde lekket utover et langt tidsrom, kanskje hele vinteren. Det ble stanset og kommunen opplyste at dersom noe tilsvarende hendte igjen ville vannlaget få regning på utlekket vannmengde. Dette vil i så tilfelle bli videreført til angjeldende hytteeier, og kan bli store beløp.

Nå må ikke stoppekranen stenges på vinteren da ledningen har varmekabel og det er bare for hytteeier å ha den tilkoblet sitt 220V anlegg. Da vil stikkledning aldri fryse.

Hvis stoppekranen står i et rom i hytta, må det være plussgrader i det rommet.

Dersom noen ønsker å stenge vannet, bør man lytte etter om det suser i kranen eller ikke, etter at kranen er stengt. Dersom det suser har man ikke stengt eller åpnet helt. Da må man skru litt til.

Vi legger også denne redegjørelsen ut på vår hjemmeside.

Hilsen Styret